



F3 Laufbalancer •  
F3 Barrel Balancer •  
Balancier réglable pour canon F3 •  
Balancer de cañón F3

Gebrauchsanleitung  
Instruction manual • Mode d'emploi •  
Manual de instrucciones

Blaser GmbH  
Ziegelstadel 1  
88316 Isny  
Germany  
80400563 | 04/2021

**Blaser**

DE

## F3 Laufbalancer

### Lieferumfang

- 1 4 kleine Gewichte  
(je 42,5 g / 1½ oz.)
- 2 8 Befestigungsschrauben (M3)
- 3 Torx-Schlüssel Nr. 10

**ACHTUNG:** Lebensgefahr durch geladene Waffe! Vor der Demontage des Vorderschaftes die Waffe sichern und entladen. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitsregeln der F3 Gebrauchsanleitung.

### Montage der Balancer-Gewichte

- ▶ Vorderschaft abnehmen (siehe Abs. 4 F3-Gebrauchsanleitung).
- ▶ Gewünschte Anzahl der Gewichte mithilfe der Befestigungsschrauben am Grundträger befestigen (siehe Abb. 1).

### Kombinationsmöglichkeiten

- 2 kleine Gewichte vorne (Gesamtgewicht: 85,0 g / 3 oz.; siehe Abb. 2)
- 2 kleine Gewichte hinten (Gesamtgewicht: 85,0 g / 3 oz.; siehe Abb. 3)
- 4 kleine Gewichte (Gesamtgewicht: 170,0 g / 6 oz.; siehe Abb. 4)

EN

## F3 Barrel Balancer

### Included

- 1 4 small weights  
(42.5 g / 1½ oz. each)
- 2 8 mounting screws (M3)
- 3 Torx-wrench No. 10

**DANGER:** A loaded weapon is a danger to life! Secure and unload the gun before removing the forearm. Please follow the general safety rules of the F3 operating instructions.

### Mounting of the Balancer-Weights

- ▶ Remove the forearm (refer to Para. 4 F3 operating instructions).
- ▶ Fix the desired amount of weight onto the base carrier with the mounting screws (refer to Fig. 1).

### Possible combinations

- 2 small weights at front (total weight: 85.0 g / 3 oz.; refer to Fig. 2)
- 2 small weights behind (total weight: 85.0 g / 3 oz.; refer to Fig. 3)
- 4 small weights (total weight: 170.0 g / 6 oz.; refer to Fig. 4)

FR

## Balancier réglable pour canon F3

### Inclus

- 1 4 petits poids  
(42,5 g / 1½ oz. chacun)
- 2 8 vis de fixation (M3)
- 3 Clé Torx N° 10

**DANGER:** Une arme chargée est un danger de mort! Sécurisez et déchargez votre arme avant d'enlever le devant. Veuillez suivre les consignes de sécurité du mode d'emploi F3.

### Montage des poids du Balancier

- ▶ Enlever le devant (voir le Para. 4 du mode d'emploi F3).
- ▶ Mettre le nombre voulu de poids sur la base avec les vis de fixation (voir Fig. 1).

### Combinaisons possibles

- 2 petits poids devant (poids total: 85.0 g / 3 oz.; voir Fig. 2)
- 2 petits poids derrière (poids total: 85.0 g / 3 oz.; voir Fig. 3)
- 4 petits poids (poids total: 170,0 g / 6 oz.; voir Fig. 4)

ES

## Balancer de cañón F3

### Incluye

- 1 4 pesas pequeñas  
(42,5 g / 1½ oz. cada una)
- 2 8 tornillos montaje (M3)
- 3 Llave Torx-Nr. 10

**ATENCIÓN:** Un arma cargada puede ser peligrosa para su seguridad. Ponga el seguro y descargue la escopeta antes de quitar la delantera. Por favor, siga las instrucciones generales de utilización y seguridad de la F3.

### Montaje de los pesas del Balancer

- ▶ Quitar las delantera (consultar apartado 4 F3 instrucciones de uso).
- ▶ Fijar el peso deseado en el tornillo/clindro on los tornillos de montaje (ver Fig. 1).

### Combinaciones posibles

- 2 pesas pequeñas delante (peso total: 85.0 g / 3 oz.; ver Fig. 2)
- 2 pesas pequeñas detras (peso total: 85.0 g / 3 oz.; ver Fig. 3)
- 4 pesas pequeñas (peso total: 170.0 g / 6 oz.; ver Fig. 4)